

Ericsson A1018s, T10s, T18s

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wybierz menu Poczta i potwierdź klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Zaznacz Edycja listy
5. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij Yes; zostanie wyświetlona opcja Podaj nowy kod
6. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem Yes

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Poczta i potwierdź klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Zaznacz Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Poczta i potwierdź klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Zaznacz Wyłączone

Ericsson A2618s, A2628s

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Zaznacz Edycja listy
5. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij Yes; zostanie wyświetlony komunikat Dodać nowe?
6. Potwierdź wciskając klawisz Yes
7. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem Yes

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Wyłączone

Ericsson T20e, T20s, T28s, T29s, R310s, R320s

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Wybierz Edycja listy, a następnie Dodać
5. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Wyłączone

Ericsson R380s/R380sc

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Otwórz klapkę i wybierz opcję Dodatki
2. Następnie wybierz opcję System
3. Potem wybierz Preferencje, a następnie Obsługa wiadomości
4. W kolejnym kroku wybierz Kanały informacji lokalnych
5. Z dostępnych opcji wybierz ikonę Nowy Kanał i wprowadź numer danego kanału informacyjnego

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Otwórz klapkę i wybierz opcję Dodatki

2. Następnie wybierz opcję System
3. Potem wybierz Preferencje, a następnie Obsługa wiadomości
4. W kolejnym kroku wybierz Informacje lokalne; pojawi się komunikat Informacje lokalne włączone
5. Wybierz Tak

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Otwórz klapkę i wybierz opcję Dodatki
2. Następnie wybierz opcję System
3. Potem wybierz Preferencje, a następnie Obsługa wiadomości
4. W kolejnym kroku wybierz Informacje lokalne; pojawi się komunikat Informacje lokalne włączone
5. Wybierz Nie

Ericsson T39m, T65s, T68

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Potem SMS, a dalej Informacje lokalne
4. Zaznacz Edytuj listę
5. Aby wprowadzić numer kanału, wciśnij Yes; zostanie wyświetlony komunikat Dodać nowe?
6. Wpisz numer danego kanału i potwierdź klawiszem Yes

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Potem SMS, a dalej Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz menu Wiadomości i zaakceptuj klawiszem Yes
2. Następnie wybierz Opcje
3. Potem SMS, a dalej Informacje lokalne
4. Następnie wybierz Odbiór wiadomości
5. Wybierz opcję Wyłączone