Jak włączyć VoLTE i VoWiFi w smartfonie?

VoLTE (Voice over LTE) - rozmowy wysokiej jakości, wysyłanie i odbieranie SMS oraz MMS z wykorzystaniem sieci LTE.

VoWiFi (Voice over WiFi) – rozmowy przy użyciu bezprzewodowej, dowolnej dostępnej sieci Wi-Fi w Polsce i za granicą.

Smartfon z systemem operacyjnym Android

Uwaga! Pamiętaj, aby Twoje urządzenie zawsze miało najnowszą dostępną wersję systemu operacyjnego! Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo smartfona i lepsze działanie systemu.

W przypadku urządzeń producentów Samsung, realme, OPPO oraz OnePlus posiadających najnowsze wersje systemu operacyjnego, połączenia przez VoLTE są włączone domyślnie – nie znajdziesz ich w ustawieniach smartfona.

W przypadku starszych wersji systemu operacyjnego wymienionych powyżej producentów lub innych smartfonów, VoLTE można włączyć zgodnie z ogólnym schematem:

Ustawienia -> Sieć komórkowa -> SIM1 lub SIM2 (w zależności w którym gnieździe znajduje się karta T-Mobile) -> Połączenia VoLTE

Szczegółowy opis kroków znajdziesz na następnych stronach.



1. Przejdź do Ustawień. 14:48 🔿 🚹 .ull 🕱 💷 # Ustawienia Q Wyszukaj w ustawieniach Sprawdzanie... O telefonie MIUI Global 12.5.6 Aktualizacje aplikacji systemowych Stan bezpieczeństwa Karty SIM i sieci komórkowe Wi-Fi open.t-mobile.pl Bluetooth Wył. > «Ŋ Połączenie i udostępnianie

2. Przejdź do zakładki Karty SIM i sieci komórkowe* (czasami ma ona także nazwę Sieć komórkowa lub podobną).

* W niektórych smartfonach należy najpierw przejść do zakładki Sieci zwykłe i bezprzewodowe lub Sieć i internet, a dopiero z niej do zakładki Sieć komórkowa.

14:48 🗅 ء 💶 📚 الي \leftarrow Karty SIM i sieci komórkowe 2 T-Mobile.pl Brak karty SIM Nie ustawiono > Nie ustawiono > la ala połączeń 2 Dane karty USTAWIENIA Dane mobilne Zezwól urządzeniu na korzystanie z danych mobilnych SMS 🗈 T-Mobile.pl 🗘

4

3. Wybierz kartę SIM1 lub SIM2 (w zależności od tego, w którym gnieździe znajduje się karta T-Mobile).

14.40 👾 🛄	,ull 🔅 💷 '≉	4. Po wybraniu
\leftarrow		odpowiedniej karty SIM
Ustawienia karty	SIM	włacz usługe Vol TF
EDYTUJ INFORMACJE SIM		klikajao przyciek przy
Edytuj nazwę karty SIM	T-Mobile.pl >	tei usłudze.
Edytuj numer karty SIM Nie	eustawiony >	
SIEĆ KOMÓDKOWA		
SIEC KOMORKOWA	、 、	
Punkty dostępu	>	
Preferowany typ sieci	>	
Sieci komórkowe	>	
Użyj VoLTE Użyj VoLTE, aby poprawić jakość poła głosowych	ączeń	
POŁĄCZENIE PRZEZ WI-FI	Klik	nij tutaj

W przypadku większości urządzeń włączenie VoWiFi odbywa się w analogiczny sposób jak włączenie VoLTE zgodnie z ogólnym schematem:

Ustawienia -> Sieć komórkowa -> SIM1 lub SIM2 (w zależności w którym gnieździe znajduje się karta T-Mobile) -> Połączenia VoWiFi

Nazwa ostatniej opcji umożliwiającej bezpośrednie włączenie/wyłączenie VoWiFi może się nieznacznie różnić w zależności od modelu smartfona (może to być np. Nawiązywanie połączeń przez Wi-Fi lub WiFi Calling).

11:26 🖪 🞍 🏚 🔹

W przypadku smartfonów Samsung:



1. Przejdź do aplikacji Telefon.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6
7 PQRS	8	9 wxyz
×	0 +	#
Klawiat.	Ostatnie	Kontakty
		,,

<

 \bigcirc

💐 🖘 💷 16% 🔳

2. Kliknij w ikonę rozwijającą więcej opcji (pierwsza od prawej strony u góry).



11:26 🌻 🖪 🛓 🔹

💐 🖘 💷 16% 🗎

Kliknij tutaj

< Ustawienia połączeń

Blokui	numerv
Dioita	mannery

ID rozm. i ochrona przed spamem

Bixby text call*

Tło połączenia

Dzwonek i alerty połączeń

Odbieranie i kończenie połączeń

Wiadomości szybkiego odrzucania

Wyświetlanie połączenia podczas używania aplikacji Małe wyskakujące okno

Połączenie przez Wi-Fi Preferowane VoIP

Poczta głosowa

0

4. Włącz usługę VoWiFi przy klikając przycisk przy usłudze VoWiFi.

Smartfon z systemem operacyjnym iOS

Uwaga! Pamiętaj, aby Twoje urządzenie zawsze miało najnowszą dostępną wersję systemu operacyjnego! Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo smartfona i lepsze działanie systemu.

W przypadku iPhone posiadających najnowsze wersje systemu operacyjnego, połączenia przez VoLTE są włączone domyślnie – nie znajdziesz ich w ustawieniach. W przypadku starszych wersji systemu operacyjnego VoLTE można włączyć zgodnie z ogólnym schematem:

Ustawienia -> Sieć komórkowa -> Opcje danych komórkowych -> Głos i dane -> VoLTE

Szczegółowy opis kroków znajdziesz na następnych stronach.



1. Przejdź do Ustawień.



2. Przejdź do zakładki Sieć komórkowa.



Przejdź do zakładki Opcje danych komórkowych.



4. Wybierz zakładkę Głos i Dane.

HII T-Mobile 奈 ✔ Wróć	^{12:02} Głos i dane	(f)	4. Włącz usługę VoLTE klikając przycisk przy
LTE		✓	tei usłudze.
3G			
LTE pozwala	szybciej przesyłać dane.		
VoLTE			
VoLTE może	poprawić jakość głosu.		
		Klikı	nij tutaj

Włączenie VoWiFi odbywa się w analogiczny sposób jak włączenie VoLTE.

📕 T-Mobile 奈	12:0	1 🛃
🗸 Ustawienia	Sieć komo	órkowa
Dane sieci l	kom.	
Opcje dany	ch kom.	Roaming wył. >
Hotspot os	obisty	Wył. >

Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej, aby używać (np. dla poczty, www i powiadomień push) tylko sieci Wi-Fi.

T-MOBILE.PL

Wybór sieci	T-Mobile >
Rozmowy przez Wi-Fi	Wył. >
Sieć komórkowa danych	>
Usługi operatora	>
PIN karty SIM	>
Aplikacje SIM	>

DANE SIECI KOM.

. . .

Obecny okres	60,7 KB
Roaming (obecny okres)	0 B

1. Będąc w zakładce Sieć komórkowa wybierz Rozmowy przez Wi-Fi.

