Sony CMD C1

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Wybierz kanał (wciśnij klawisz Jog Dial), a dalej Nowy kanał (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Wprowadź numer kanału i nazwę kanału

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Odbiór (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Potwierdź Włącz (wciśnij klawisz Jog Dial)

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Odbiór (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Potwierdź Wyłącz (wciśnij klawisz Jog Dial)

Sony CMD J5, CMD Z5

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Wybierz kanał (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Wybierz klawiszem Jog Dial kanał z zapisanych w telefonie lub skasuj klawiszem czerwonej słuchawki cyfry i wprowadź kod:

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Odbiór (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Potwierdź Włącz (wciśnij klawisz Jog Dial)

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu aparatu (wciśnij klawisz Jog Dial)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (wciśnij klawisz Jog Dial)
3. Wybierz Inform. lokalne (wciśnij klawisz Jog Dial)
4. Następnie wybierz Odbiór (wciśnij klawisz Jog Dial)
5. Potwierdź Wyłącz (wciśnij klawisz Jog Dial)