

Panasonic G520

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wybierz Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości, wybór potwierdź klawiszem Menu
3. Wybierz opcję Nadawanie
4. Następnie wybierz Tematy i potwierdź klawiszem Zaznacz; na wyświetlaczu pojawią się na nazwy wprowadzonych już serwisów
5. Wybierz opcję Wstaw; na wyświetlaczu pojawi się hasło Indeks
6. Przyciśnij OK.
7. Wpisz numer danego kanału
8. Przyciśnij klawisz OK.
9. Wybierz Informacje i przyciśnij OK.
10. Wpisz numer danego kanału i przyciśnij klawisz OK.

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości, wybór potwierdź klawiszem Menu
3. Wybierz opcję Nadawanie
4. Zaznacz opcję Odbiór i potwierdź klawiszem Włącz

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości, wybór potwierdź klawiszem Menu
3. Wybierz opcję Nadawanie
4. Zaznacz opcję Odbiór i potwierdź klawiszem Wyłącz

Panasonic GD90, GD50, GD30, GD93

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Wybierz opcję Nadawanie
3. Następnie wybierz Tematy
4. Możesz dodać kanał wybierając Dodać nowe? lub usunąć już istniejący kanał klawiszem C

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Wybierz opcję Nadawanie
3. Zaznacz opcję Odbiór i potwierdź klawiszem Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Wybierz opcję Nadawanie
3. Zaznacz opcję Odbiór i potwierdź klawiszem Wyłączone