

HTC

Modele:

- Desire
- Desire HD
- Desire S
- Desire Z
- Era G2 Touch (android 2.1)
- HD mini
- HD2
- MDA Compact
- HTC HD2
- HTC One S
- HTC One X
- HTC Sensation
- Wildfire
- Wildfire S

HTC Desire

Wiadomości **Tu i Teraz** są odbierane przez telefon jak zwykle SMS i nie da się tego zmienić.

Usługa działa tylko w sieci 2G.

zmiana zalogowania z 3G(UMTS) na GSM

Wejść do **Menu > Ustawienia > Zadzwon** i zaznacz opcję **Komunikaty sieci komórkowej**.

Następnie przejdź do **Ustawień komunikatów**

- Odbierz listę komunikatów - usługa niedostępna w sieci
- **Języki** - należy wybrać **wszystkie**
- **Dodawanie kanałów** - należy podać nr kanału i nazwę
- **Lista kanałów** - jeżeli mamy dodany jakiś kanał pojawi się on na liście. Aby go zmienić lub wyłączyć należy na niego kliknąć

HTC Desire HD

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci > ustaw Tylko GSM

Aktywacja

Wejść do Menu > **Ustawienia > Połączenia:**

- Ustalone numery
- Usługa poczty głosowej
- Ustawienia poczty głosowej
- Usuń powiadomienia o poczcie głosowej
- Ustawienia telefonu
- **Komunikaty sieci komórkowej > Zaznacz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej**
 - **Odbierz listę kanałów > Zaznacz**
 - **Język > zaznacz Wszystkie języki [domyślne ustawienie]**
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału > wpisz nazwę kanału
 - Numer kanału > wpisz numer kanału i wybierz Zapisz.

***UWAGA!** Komunikaty sieci komórkowej przychodzi na telefon jak zwykły SMS w skrzynce Wiadomości. Nie ma możliwości ustawienia, aby komunikat pojawiał się np. w Powiadomieniach na górnym pasku lub na Ekranie głównym.

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- Ustalony numer
- Usługa poczty głosowej
- Ustawienia poczty głosowej
- Usuń powiadomienia o poczcie głosowej
- Ustawienia telefonu
- **Komunikaty sieci komórkowej > Odznacz [po ponownym uruchomieniu telefonu wszystkie kanały zostaną usunięte]**

Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci > ustaw Tylko GSM**

Aktywacja

Wejdź do **Menu > Ustawienia > Połączenia**:

- Ustalony numer
- Usługa poczty głosowej
- Ustawienia poczty głosowej
- Usuń powiadomienia o poczcie głosowej
- Ustawienia telefonu
- **Komunikaty sieci komórkowej > Zaznacz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej**
 - **Odbierz listę kanałów > Zaznacz**
 - **Język > zaznacz Wszystkie języki [domyślne ustawienie]**
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału > wpisz nazwę kanału, np. Gdzie?
 - Numer kanału > wpisz numer kanału 50 i wybierz Zapisz.

***UWAGA!** Komunikaty sieci komórkowej przychodzi na telefon jak zwykły SMS w skrzynce Wiadomości. Nie ma możliwości ustawienia, aby komunikat pojawiał się np. w Powiadomieniach na górnym pasku lub na Ekranie głównym.

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- Ustalony numer
- Usługa poczty głosowej
- Ustawienia poczty głosowej
- Usuń powiadomienia o poczcie głosowej
- Ustawienia telefonu
- **Komunikaty sieci komórkowej > Odznacz [po ponownym uruchomieniu telefonu wszystkie kanały zostaną usunięte]**

Desire S

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykle i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci > Tylko GSM**

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Włącz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej:**
 - Odbierz listę kanałów **[Wi.]**
 - **Język**

- Wszystkie języki
- **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału
 - Numer kanału
 - Włącz
 - Zapisz

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Wyłącz**

Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci > Tylko GSM**

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Włącz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej:**
 - Odbierz listę kanałów **[Wi.]**
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału: np. Lokalizacja
 - Numer kanału: **50**
 - **Włącz**
 - **Zapisz**

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Wyłącz**

HTC Desire Z

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. **Zmiana trybu pracy sieci:**

Aplikacje > Ustawienia > Komunikacja > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci:

- GSM/WCDMA auto [tryb automatyczny]
- **Tylko GSM > wybierz**
- Tylko WCDMA [UMTS]

Aktywacja - wiadomości pojawiają się jako sms od CB-SMS

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń**:

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: **[Wi./Wył.]**
 - Ustawienia komunikatów sieci komórkowej

- **Odbierz listę kanałów:** [Wł./Wył.]
- **Język**
 - Wszystkie języki
- **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału
 - Numer kanału
 - Zapisz

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń:**

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: [Wł./Wył.]

Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu pracy sieci:

Aplikacje > Ustawienia > Komunikacja > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci:

- GSM/WCDMA auto [tryb automatyczny]
- **Tylko GSM > wybierz**
- Tylko WCDMA [UMTS]

Aktywacja - wiadomości pojawiają się jako sms od CB-SMS

Wejdź do **Aplikacje > Wiadomości > klawisz MENU > Ustawienia:**

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń:**

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: [Wł./Wył.]
 - Ustawienia komunikatów sieci komórkowej
 - **Odbierz listę kanałów:** [Wł./Wył.]
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału
 - Numer kanału
 - Zapisz

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń:**

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: [Wł./Wył.]

Era G2 Touch (android 2.1)

- Wiadomości **Tu i Teraz** są odbierane przez telefon jak zwykłe SMS i nie da się tego zmienić.

Usługa działa tylko w sieci 2G.

Wejść do **Menu > Ustawienia > Zadzwoń** i zaznacz opcję **Komunikaty sieci komórkowej**. Następnie przejdź do **Ustawień komunikatów**

Odbierz listę komunikatów - usługa niedostępna w sieci

- **Języki** - należy wybrać **wszystkie**
- **Dodawanie kanałów** - należy podać nr kanału i nazwę
- **Lista kanałów** - jeżeli mamy dodany jakiś kanał pojawi się on na liście. Aby go zmienić lub wyłączyć należy na niego kliknąć.

HTC HD mini

Usługa Tu i Teraz działa w telefonie na zasadzie przychodzących SMSów. Nie wyświetla się na wyświetlaczu jak w innych telefonach. Działa tylko w sieci GSM*.

Przejdź do zakładki **Ustawienia** i wybierz **Sterowanie bezprzewodowe**

*zmiana trybu sieci: Menu > Ustawienia > Sterowanie bezprzewodowe > Telefon > Pasma > Rodzaj sieci ustawiamy na GSM

- Wybierz **Telefon**
- Następnie **Menu**
- Następnie **Wybieranie sieci**
- Na górze ekranu należy wybrać **zakładkę Więcej**.
- Następnie zaznacz **Kanały informacyjne [Włącz]**. Uaktywni się przycisk **Ustawienia**, wybierz go
- Ustaw język na **Wszystkie języki** i wybierz przycisk **Nowa**.
- **Wpisz nazwę i podaj nr kanału** (50 dla informacji Gdzie Jestem)
- Kliknij **Gotowe**.

Kanał został dodany i jest aktywny.

Aby go wyłączyć odznacz pole obok nazwy kanału

HTC HD2

Usługa Tu i Teraz działa w telefonie na zasadzie przychodzących SMSów. Nie wyświetla się na wyświetlaczu jak w innych telefonach. Działa tylko w sieci GSM*.

Przejdź do zakładki **Ustawienia** i wybierz **Sterowanie systemem bezprzewodowym**

*zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Sterowanie systemem bezprzewodowym > Telefon > Pasma > Typ sieci ustawiamy na GSM

- Wybierz **Telefon**
- Następnie **Menu**
- Następnie **Wybieranie sieci**
- Na górze ekranu należy wybrać **zakładkę Więcej**.
- Następnie zaznacz **Kanały informacyjne [Włącz]**. Uaktywni się przycisk **Ustawienia**, wybierz go
- Ustaw język na **Wszystkie języki** i wybierz przycisk **Nowa**.
- **Wpisz nazwę i podaj nr kanału** (50 dla informacji Gdzie Jestem)
- Kliknij **Gotowe**.

Kanał został dodany i jest aktywny.

Aby go wyłączyć odznacz pole obok nazwy kanału.

MDA Compact V

Usługa Tu i Teraz działa w telefonie na zasadzie przychodzących SMSów. Nie wyświetla się na wyświetlaczu jak w innych telefonach. Działa tylko w sieci GSM. Wyłączenie 3G > patrz [FAQ](#)

- Przejdź do zakładki **Ustawienia** i wybierz **Więcej**
- Przejdź do karty **Osobiste** i wybierz **Telefon**
- Następnie przejdź do zakładki **Więcej** i zaznacz **Kanały informacyjne**. Uaktywni się przycisk **Ustawienia**, wybierz go.
- Ustaw język na angielski i wybierz przycisk **Nowa**
- Wpisz nazwę i podaj nr kanału (50 dla informacji Gdzie Jestem)
Kliknij OK
- Kanał został dodany i jest aktywny.

HTC HD2

Usługa Tu i Teraz działa w telefonie na zasadzie przychodzących SMSów. Nie wyświetla się na wyświetlaczu jak w innych telefonach. Działa tylko w sieci GSM*.

Przejdź do zakładki **Ustawienia** i wybierz **Sterowanie systemem bezprzewodowym**

zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Sterowanie systemem bezprzewodowym > Telefon > Pasma > Typ sieci ustawiamy na GSM

HTC One S

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Menu (Aplikacje) > Ustawienia > Sieć komórkowa (klikamy w nazwę) > Tryb sieci > Tylko GSM**.

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Włącz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej:**
 - Odbierz listę kanałów **[Wi.]**
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału: np. Lokalizacja
 - Numer kanału: **50**
 - **Włącz**
 - **Zapisz**

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Wyłącz**

HTC One X

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Menu (Aplikacje) > Ustawienia > Sieć komórkowa > Tryb sieci > Tylko GSM**.

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Włącz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej:**
 - Odbierz listę kanałów **[Wi.]**
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału: np. Lokalizacja
 - Numer kanału: **50**
 - **Włącz**
 - **Zapisz**

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Wyłącz**

HTC Sensation

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieci komórkowe > Tryb sieci > Tylko GSM**

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Włącz**
- **Ustawienia komunikatów sieci komórkowej:**
 - Odbierz listę kanałów **[Wi.]**
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału
 - Numer kanału
 - **Włącz**
 - **Zapisz**

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Połączenia**:

- **Komunikaty sieci komórkowej: Wyłącz**

Wildfire

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu: **Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Sieć komórkowa > Tryb sieci > Tylko GSM**

Aktywacja

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń**:

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: **[Wł./Wył.]**
 - Ustawienia komunikatów sieci komórkowej
 - **Odbierz listę kanałów: [Wł./Wył.]**
 - **Język**
 - Wszystkie języki
 - **Dodawanie kanałów**
 - Nazwa kanału
 - Numer kanału
 - Zapisz

Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Ustawienia > Zadzwoń**:

- Zadzwoń
- Poczta głosowa
- **Inne ustawienia połączenia**
 - Komunikaty sieci komórkowej: **[Wł./Wył.]**

Wildfire S

Wiadomości **Tu i Teraz** są odbierane przez telefon jako powiadomienia na telefonie (pojawia się okno z **komunikatem**) i **nie da się tego zmienić**.

Usługa działa tylko w sieci 2G.

Wejdź do **Menu > Ustawienia > Zadzwoń** i zaznacz opcję **Komunikaty sieci komórkowej**. Następnie przejdź do **Ustawień komunikatów**

- Odbierz listę komunikatów - usługa niedostępna w sieci
- **Języki** - należy wybrać **wszystkie**
- **Dodawanie kanałów** - należy podać nr kanału i nazwę
- **Lista kanałów** - jeżeli mamy dodany jakiś kanał pojawi się on na liście. Aby go zmienić lub wyłączyć należy na niego kliknąć (patrz screen)