

# Motorola

## Modele

- Defy
- E365
- GLEAM
- GLEAM+
- MOTOKRZR K1
- MOTOLUXE
- MOTORAZR2 V8
- V3
- V3i
- V80

## Defy

Wiadomości Tu i Teraz są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż 50 należy rozwinąć pasek powiadomień (przeciągając go w dół).

Usługa działa w sieci **2G**

Wejść do **Menu > Ustawienia > Ustawienia sieci zwykłej i bezprzewodowej**  
Przejdź do **Wiadomości sieciowe** i zaznacz **Wiadomości sieciowe**.  
Ustaw język powiadomień - wybierz All  
Następnie wybierz **Ustaw numer kanału**

Po wpisaniu kanału wybieramy **Zapisz**.

Dla kanałów innych niż 50 nie wyświetlają się komunikaty o odebranej wiadomości. Trzeba ręcznie sprawdzać pasek powiadomień poprzez jego rozwinięcie.

## E365

### Wiadomości Tu i Teraz

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM

### Ustawienie

- Wejść do menu i wybierz **Wiadomości**
- Następnie wybierz **Ustawienia wiadomości** oraz **Ustawienia alarmu**
- Usługa wł
- Wybierz **Aktywne kanały** > pojawi się:

**CH:**\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj **Ok** > kanał zostanie zaprogramowany

- Wybierz **Języki** zaznacz **Automatyczny**

### Aktywacja

- Wejść do menu i wybierz **Wiadomości**
- Następnie wybierz **Ustawienia wiadomości** oraz **Ustawienia alarmu**
- **Usługa wł**

## Wyłączenie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Następnie wybierz **Ustawienia wiadomości** oraz **Ustawienia alarmu**
- **Usługa wył**

## GLEAM

### Wiadomości Tu i Teraz

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu....

### Aktywacja

- Wejdź do Menu > **Wiadomości** > **Ustawienia SMS/MMS** > **Wiadomości sieciowe** > pojawi się:
- Tryb odbioru: **wybierz Włączone**
- Czytaj wiadomość > tu można odczytać przychodzące wiadomości
- Języki: **wybierz Wszystkie języki**
- **Ustawienia kanału**
- **Dodaj**
- Tytuł kanału, np. remont wykonam
- ID kanału, np. 62

Aby zapisać wprowadzone parametry kanału wybierz **OK**. Pojawi się pytanie: "Dodać kanał?" Wybierz **TAK**

W ustawieniach kanału pojawią się dodatkowe opcje:

- Wybierz > Aby aktywować kanał wejdź w opcję **WYBIERZ**, zaznacz kanał i wybierz **GOTOWE**. Pojawi się pytanie: "Zapisać zmiany?" Wybierz **TAK**.
- Dodaj > **dodanie nowego kanału**
- Edytuj > aby zmienić parametry dodanego kanału
- Usuń > aby usunąć kanał z listy

## Wyłączenie

**Aby wyłączyć wszystkie kanały:** Wejdź do Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS/MMS > Wiadomości sieciowe > Tryb odbioru: **wybierz Wyłączone**

**Aby wyłączyć jeden kanał:** Wejdź do Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS/MMS > Wiadomości sieciowe > Ustawienia kanału > Wybierz > **odznacz kanał, z którego nie chcesz otrzymywać wiadomości**

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu ...

### Aktywacja

Wejdź do Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS/MMS > Wiadomości sieciowe > pojawi się:

- Tryb odbioru: wybierz **Włączone**
- Czytaj wiadomość > tu można odczytać przychodzące wiadomości
- Języki: **wybierz Wszystkie języki**
- Ustawienia kanału
- Dodaj
- Tytuł kanału, np. gdzie jestem
- ID kanału, np. 50

- Aby zapisać wprowadzone parametry kanału wybierz OK. Pojawi się pytanie: "Dodać kanał?" Wybierz TAK

W ustawieniach kanału pojawią się dodatkowe opcje:

- Wybierz > Aby aktywować kanał wejdź w opcję WYBIERZ, zaznacz kanał i wybierz GOTOWE. Pojawi się pytanie: "Zapisać zmiany?" Wybierz TAK.
- Dodaj > dodanie nowego kanału
- Edytuj > aby zmienić parametry dodanego kanału
- Usuń > aby usunąć kanał z listy

## Wyłączenie

**Aby wyłączyć wszystkie kanały:** Wejdź do Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS/MMS > Wiadomości sieciowe > Tryb odbioru: **wybierz Wyłączone**

**Aby wyłączyć jeden kanał:** Wejdź do Menu > Wiadomości > Ustawienia SMS/MMS > Wiadomości sieciowe > Ustawienia kanału > Wybierz > **odznacz kanał, z którego nie chcesz otrzymywać wiadomości**

## GLEAM+

## Wysyłanie wiadomości SMS

### Wysyłanie

Aby wysłać SMS wejdź do Menu > Wiadomości > Napisz wiadomość > pojawi się:

- Pole do wpisania treści wiadomości
- Opcje
- Wyślij do
- Wprowadź numer
- Dodaj z Kontaktów
- Metoda wprowadzania
- Wstaw szablon SMS
- Zaawansowane
- Wstaw obiekt
- Wpisz numer
- Wstaw e-mail
- Wpisz nazwę
- Wstaw zakładkę
- Format tekstu
- Zapisz w folderze kopii roboczych

### Kasowanie

Aby skasować wiadomość SMS należy wejść w Menu > Wiadomości > Odebrane > podświetlić wiadomość SMS > wybrać Opcje i Usuń.

### Wiadomości Tu i Teraz

#### Aktywacja

Wejdź do **Menu > Wiadomości > Roześlij wiadomości** > pojawi się:

- Tryb odbioru: wybierz Włączone
- Ustawienia kanału
- Dodaj
- Tytuł kanału, np. remont wykonam
- ID kanału, np. 50 (informacje Gdzie jestem?)
- Języki: wybierz Wszystkie języki

- Czytaj wiadomość > tu można odczytać przychodzące wiadomości

Aby zapisać wprowadzone parametry kanału wybierz OK. Pojawi się pytanie: "Dodać kanał?" Wybierz TAK

W ustawieniach kanału pojawiają się dodatkowe opcje:

- Wybierz > Aby aktywować kanał wejdź w opcję WYBIERZ, zaznacz kanał i wybierz GOTOWE. Pojawi się pytanie: "Zapisać zmiany?" Wybierz TAK.
- Dodaj > dodanie nowego kanału
- Edytuj > aby zmienić parametry dodanego kanału
- Usuń > aby usunąć kanał z listy

### Wyłączenie

**Aby wyłączyć wszystkie kanały:** Wejdź do **Menu > Wiadomości > Roześlij wiadomości > Tryb odbioru:** wybierz **Wyłączone**

**Aby wyłączyć jeden kanał:** Wejdź do **Menu > Wiadomości > Roześlij wiadomości > Ustawienia kanału > odznacz kanał, z którego nie chcesz otrzymywać wiadomości.**

## MOTOKRZR K1

### Wiadomości Tu i Teraz

#### Ustawienie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Aktywne kanały**

Wybierz Nowy kanał > pojawi się:

**K: \_** > wpisz kanał np. **50\*** i zaakceptuj **Ok** > kanał zostanie zaprogramowany

#### Aktywacja

•Wejdź do **menu** i wybierz **Wiadomości**

- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł.**

#### Wyłączenie

Wejdź do **menu** i wybierz **Wiadomości**

- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł.**

### Kanał 50-Gdzie jestem?

## Ustawienie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Aktywne kanały**
- Wybierz **Nowy kanał** > pojawi się:
- **K:\_** > wpisz kanał np. **50\*** i zaakceptuj **Ok** > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu **Ustawienia usług info** wybierz opcję **Szybki podgląd** > pojawi się **K:\_** > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

## Aktywacja

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł.**

## Wyłączenie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wybierz **Opcje**
- Wybierz **Ustawienia**
- Wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł**

# MOTOLUXE

## Ustawienia wiadomości SMS

- Wejdź do **Menu (Aplikacje) > Wiadomości** > klawisz **MENU** > **Ustawienia:**
- Powiadomienia
- Otrzymane wiadomości
- Otrzymywanie powiadomień: [Wł./Wył.]
- Odtwórz dźwięk powiadomienia: [Wł./Wył.]
- Dźwięk powiadomienia
- Wibracje: [Wł./Wył.]
- Podgląd powiadomień: [Wł./Wył.]
- Wysyłanie wiadomości
- Powiadomienie o wysłaniu [Wł./Wył.]
- Powiadomienie o błędzie [Wł./Wył.]
- Odtwórz dźwięk powiadomienia [Wł./Wył.]
- Dźwięk powiadomienia
- Wibracje: [Wł./Wył.]
- **Wiadomości tekstowe SMS**
- Raporty doręczenia: [Wł./Wył.]
- Centrum serwisowe: +48602951111
- Wiadomości na karcie SIM
- **Wiadomości multimedialne MMS**
- Ogólna

- Pokaż historię wysłanych wiadomości: [Wł. / Wył.]
- Pokaż historie połączeń: [Wł. / Wył.]
- Pokaż adres e-mail: [Wł. / Wył.]
- Podgląd wiadomości
- Usuń stare wiadomości: [Wł. / Wył.]
- Limit wiadomości tekstowych
- Limit wiadomości multimedialnych
- Przekaż do telefonu o numerze
- Przekaż na adres e-mail
- Użyj podpisu: [Wł. / Wył.]
- Podpis
- 

### Wysyłanie wiadomości SMS

- Aby wysłać wiadomość SMS należy wybrać: **Menu (Aplikacje) > Wiadomości > Nowa wiadomość** (symbol +)
- **Do:** tu wpisz odbiorcę lub dodaj go z listy: symbol postaci , następnie **Gotowe**
- klawisz **MENU**
- Wyszukaj
- Szybki tekst
- Wstaw buźkę
- Zadzwoń
- Dodaj temat
- Rozmiar czcionki
- Opcje wysyłania
- Pomoc
- **Dodaj tekst:** tu wprowadź tekst
- Klawisz **Wyślij** (wybierz, aby wysłać wiadomość)
- **Załącz** (symbol spinacza):
- Obraz
- Film
- Audio
- ...
- Termin

## MOTORAZR2 V8

### Wiadomości Tu i Teraz

#### Ustawienie

**Uwaga:** w pierwszych wersjach oprogramowania, poprawnie działa tylko kanał 50.

- Wejść do **Menu**, wybierz **Wiadomości/Opcje** (lewy klawisz funkcyjny) /**Ustawienia/Usługi informacyjne** > pojawi się
- **Odbieranie** > wybierz tę opcję > pojawi się
- Wł. > włączenie usługi
- Wył. > wyłączenie usługi
- Aktywne kanały > pojawi się lista kanałów > zaznacz numery, tych które mają być aktywne
- Jeśli na liście nie mażądanego kanału > możesz go dodać. W tym celu wybierz:
- Opcje > następnie:
- Dodaj kanał > pojawi się:
- Wprowadź numer kanału > wpisz numer kanału - **Lista**
- Wprowadź nazwę kanału > wpisz nazwę i wybierz **OK**.

## Kanał 50 - Gdzie jestem?

### Ustawienie

**Uwaga:** w pierwszych wersjach oprogramowania, poprawnie działa tylko kanał 50.

Wejdź do **Menu**, wybierz **Wiadomości/Opcje** (lewy klawisz funkcyjny) /**Ustawienia/Usługi informacyjne** > pojawi się

- **Odbieranie** > wybierz tę opcję > pojawi się
- **Wł.** > włączenie usługi
- **Wył.** > wyłączenie usługi
- **Aktywne kanały** > pojawi się lista kanałów > zaznacz numery, tych które mają być aktywne
- Jeśli na liście nie mażądanego kanału > możesz go dodać. W tym celu wybierz:
- **Opcje** > następnie:
- **Dodaj kanał** > pojawi się:
- **Wprowadź numer kanału** > wpisz **50**
- **Wprowadź nazwę kanału** > wpisz nazwę i wybierz **OK**


## V3, V3i

### Wiadomości Tu i Teraz


**Uwaga:** Telefon poprawnie wyświetla tylko komunikaty z kanału 50.

## Kanał 50 - Gdzie jestem?


### Ustawienie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz Menu  i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Aktywne kanały**
- Wybierz **Nowy kanał** > pojawi się:
- **K:\_** > wpisz kanał np. **50\*** i zaakceptuj **Ok** > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu **Ustawienia usług info** wybierz opcję **Szybki podgląd** > pojawi się **K:\_** > w tym miejscu także wpisz **50**. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz **Menu**  i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł.**

### Wyłączenie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz Menu  i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wył**

## V80

## Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM

**Uwaga:** Telefon poprawnie wyświetla tylko wiadomości z kanału 50

## Ustawienie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz Menu i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Aktywne kanały**
- Wybierz **Nowy kanał** > pojawi się:
- **K:\_** > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj **Ok** > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu **Ustawienia usług info** wybierz opcję **Szybki podgląd** > pojawi się **K: \_** > w tym miejscu także wpisz **50**. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dostyc często przychodzących) .

## Aktywacja

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz **Menu** i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wł.**

## Wyłączenie

- Wejdź do menu i wybierz **Wiadomości**
- Wciśnij klawisz Menu i wybierz **Ustawienia usług info**
- Wybierz **Usługa** > i wybierz **Wył.**