

## **Samsung SGH-E250**

### **Wybór języka**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Język

### **Wybór kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Ustawienia kanałów

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Odbiór

### **Włączanie odbioru Informacji lokalnych**

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50.

## **Samsung SGH-X160, SGH-X200**

### **Wybór języka**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem SMS
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Język

### **Wybór kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem SMS
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Kanały

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem SMS
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Odbiór

### **Włączanie odbioru Informacji lokalnych**

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50.

## **Samsung SGH-X660, SGH-J160E**

### **Wybór języka**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Język

### **Wybór kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Lista kanałów

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Odbiór

### **Włączanie odbioru Informacji lokalnych**

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50.

## **Samsung SGH-C260**

### **Wybór języka**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Język

### **Wybór kanałów**

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Kanały

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wybierz Menu

2. Następnie Wiadomości
3. Wybierz opcję Wiadomości sieciowe, następnie Odbiór

### **Włączanie odbioru Informacji lokalnych**

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50.

## **Samsung C140, C260**

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wł
3. Następnie wybierz Kanały a w niej:
4. Dodaj
5. Wpisz Numer kanału
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## **Samsung D600E, D820**

1. Wejdź do Menu > Wiadomości wybierz > Wiad.sieciorowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Kanały
4. Wybrane kanały > Opcje
5. Dodaj kanały
6. Wpisz numer kanału w Podaj numer kanału
7. Wpisz nazwę kanału w Podaj Nazwę.
8. Wybierz opcję Języki i zaznacz Wszystkie

## **Samsung D880 DUOZ**

1. Wejdź do Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Ustawienia kanałów: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
6. Numer kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. Tytuł: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## **Samsung D900, D900i**

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie
4. Następnie wybierz Ustawienia kanałów > Moje kanały
5. Dodaj kanał
6. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
7. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
8. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## **Samsung E250**

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Ustawienia kanałów a w niej Opcja
4. Moje kanały [jeśli podświetlona na szaro to we Wszystkie kanały ustaw na Wył.]
5. Wybierz Opcje [lewy funkcyjny] a następnie Dodaj Kanał
6. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
7. Wpisz Tytuł - wpisz dowolną nazwę
8. Wybierz Opcje nastę
9. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## **Samsung E380**

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości a następnie Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pozycję Uaktywnij i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Ustawienia kanałów a w niej
4. Wszystkie kanały - Wyłącz tę opcje
5. Moje kanały - wybierz opcje a w nich
6. Zapisz
7. Usuń kanały
8. Edytuj
9. Dodaj kanały
10. Wpisz Numer kanału
11. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę

12. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystko

## Samsung E570

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Ustawienia kanałów a w niej Opcja
4. Moje kanały [jeśli podświetlona na szaro to we Wszystkie kanały ustaw na Wył.]
5. Wybierz Opcje [lewy funkcyjny] a następnie Dodaj Kanał
6. Wpisz Numer kanału
7. Wpisz Tytuł - wpisz dowolną nazwę
8. Wybierz Opcje nastę
9. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung F210

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Lista kanałów: wybierz Opcje > Dodaj kanał
5. Wprowadź numer kanału - lista kanałów
6. Nazwa kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
7. Wybierz Zapisz a następnie Cofnij (aby przejść o poziom wyżej)
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung F250

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
6. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung F300

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz Ustawienia kanałów > Lista kanałów
3. Opcje> Dodaj kanał
4. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
5. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
6. Aby zaakceptować wybierz OK [lewy funkcyjny], następnie cofnij się o 1 poziom
7. Wybierz pozycję Odbierz i zaznacz Wł.
8. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung G800

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
6. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung J700, J700i

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiad. sieciowe
2. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Wybierz Ustawienia kanałów > Moje kanały
4. Wybierz Moje kanały > Opcje > Dodaj
5. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]
8. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung M150

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe

2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
6. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung P300

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie
4. Następnie wybierz Lista kanałów
5. Dodaj kanał
6. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
7. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
8. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung SGH-A300, SGH-A400

### Ustawienie SMS CB

1. Wejdź do menu aparatu (klawisz Menu - lewy klawisz progr.)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
4. Wybierz Lista kanałów (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
5. Wybierz Dodaj kanał (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
6. Wprowadź numer kanału i tytuł kanału

Jeżeli pojawi się komunikat "Już istnieje" - numer jest już zapamiętany i należy tylko go aktywować w opcji "Wybierz"

### Aktywacja SMS CB

1. Wejdź do menu aparatu (klawisz Menu - lewy klawisz progr.)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
4. Wybierz Odbierz (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
5. Wybierz Włącz (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)

### Wyłączenie SMS CB

1. Wejdź do menu aparatu (klawisz Menu - lewy klawisz progr.)
2. Wejdź do opcji Wiadomości (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
4. Wybierz Odbierz (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)
5. Wybierz Wyłącz (potwierdź Wybierz - lewy klawisz progr.)

## Samsung SGH-C100

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Lista kanałów
4. Wybierz Dodaj > pojawi się:
5. Numer kanału > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK > pojawi się:
6. Nazwa kanału > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### Włączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### Wyłączenie/Włączenie pojedynczego kanału

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. Sieciowe

## Samsung SGH-D410

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe

2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Lista kanałów
4. Wybierz Dodaj kanał> pojawi się:
5. Numer kanału > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK > pojawi się:
6. Nazwa kanału > wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK
7. Wybierz Języki > zaznacz pozycje Wszystkie

### **Włączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

## **Samsung SGH-E330**

### **Ustawienie kanałów**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości i wybierz Wiad. sieciowe
2. Wybierz Kanały następnie Wszystkie
3. Wybierz Dodaj kanały> pojawi się:
4. Numer kanału > wpisz numer kanału np. dla usługi Gdzie jestem - 50 i zaakceptuj OK > pojawi się:
5. Nazwa kanału > wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### **Włączenie odbioru**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie odbioru**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### **Włączenie/wyłączenie pojedynczego kanału**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Kanały
4. Zaznacz kanał, który chcesz wł/wył i wybierz potwierdzając lewym klawiszem funkcyjnym
5. Wybierz Wł. lub Wył. w zależności od tego czy kanał ma być aktywny czy też nie.

### **Odbiór wiadomości**

1. Po otrzymaniu wiadomości telefon pod nazwą sieci, datą i godziną będzie wyświetlał komunikat "Nowa CB" z numerem kanału w nawiasach.
2. Nad Prawym klawiszem funkcyjnym pojawi się napis Podgląd, po wybraniu którego wyświetli się treść wiadomości.
3. Otrzymane wiadomości są również dostępne w menu Wiadomości/Wiad. sieciowe/Odebrane/Aktualne
4. Informacje z kanału 50 - "Gdzie jestem" są wyświetlane na stałe pod nazwą sieci, datą i godziną

## **Samsung SGH-E700**

### **Ustawienie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości i wybierz Wiad. sieciowe
2. Wybierz Kanały następnie Wszystkie
3. Wybierz Dodaj kanały> pojawi się:
4. Numer kanału > wpisz numer kanału np. 040 i zaakceptuj OK > pojawi się:
5. Nazwa kanału > wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### **Włączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### **Wyłączenie/Włączenie pojedynczego kanału**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości

2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Kanały
4. Zaznacz kanał, który chcesz włączyć i wybierz potwierdzając lewym klawiszem funkcyjnym
5. Wybierz Wł. lub Wył. w zależności od tego czy kanał ma być aktywny czy też nie.

## Samsung SGH-E720

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Lista kanałów a w niej Opcje
4. Dodaj kanał
5. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung SGH-E820

### Ustawienie kanałów

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości i wybierz Wiad. sieciowe
2. Wybierz Kanały następnie Wszystkie
3. Wybierz Dodaj kanały> pojawi się:
4. Numer kanału > wpisz numer kanału np. dla usługi Gdzie jestem - 50 i zaakceptuj OK > pojawi się:
5. Nazwa kanału > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### Włączenie odbioru

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### Wyłączenie odbioru

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### Włączenie/wyłączenie pojedynczego kanału

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Kanały
4. Zaznacz kanał, który chcesz włączyć i wybierz potwierdzając lewym klawiszem funkcyjnym
5. Wybierz Wł. lub Wył. w zależności od tego czy kanał ma być aktywny czy też nie.

### Odbiór wiadomości

1. Po otrzymaniu wiadomości telefon pod nazwą sieci, datą i godziną będzie wyświetlał komunikat "Nowa CB" z numerem kanału w nawiasach.
2. Nad Prawym klawiszem funkcyjnym pojawi się napis Podgląd, po wybraniu którego wyświetli się treść wiadomości.
3. Otrzymane wiadomości są również dostępne w menu Wiadomości/Wiad. sieciowe/Odebrane/Aktualne
4. Informacje z kanału 50 - "Gdzie jestem" są wyświetlane na stałe pod nazwą sieci, datą i godziną

## Samsung SGH-N620

**Uwaga!** Na telefonie będą wyświetlane jedynie informacje przychodzące z kanału 050

### Ustawienie SMS CB

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Wiadomości sieciowe (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Lista kanałów (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Klawiszami góra/dół przewiń listę kanałów zapisanych w telefonie aby sprawdzić, czy kanał już jest zapisany.
6. Jeżeli nie ma przewiń do pozycji Podaj kanał i wciśnij OK - (lewy klawisz wyboru)
7. Wprowadź numer kanału, zatwierdź OK (lewy klawisz wyboru), następnie podaj nazwę kanału i ponownie zatwierdź OK (lewy klawisz wyboru)

### Włączenie/Wyłączenie kanału

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Lista kanałów (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Klawiszami góra/dół przewiń listę kanałów zapisanych w telefonie, wybierz potrzebny kanał i wybierz Opcje - (lewym klawiszem wyboru)
6. Wybierz Włącz/Wyłącz i potwierdź lewym klawiszem wyboru

### Aktywacja SMS CB

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

4. Wybierz Odbierz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Wybierz Włącz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

### Wyłączenie SMS CB

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Odbierz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Wybierz Wyłącz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

## Samsung SGH-R200, SGH-R210

W niektórych telefonach Samsung informacje nie będą otrzymywane pomimo prawidłowego skonfigurowania telefonu. (Prawidłowe działanie stwierdzono jedynie dla kanału 50)

### Ustawienie kanałów:

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Lista kanałów (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Klawiszami góra/dół przewiń listę kanałów zapisanych w telefonie aby sprawdzić, czy kanał już jest zapisany.
6. Jeżeli nie ma przewiń do pozycji Podaj kanał i wciśnij OK - (lewy klawisz wyboru)
7. Wprowadź numer kanału, zatwierdź OK (lewy klawisz wyboru), następnie podaj nazwę kanału i ponownie zatwierdź OK (lewy klawisz wyboru)

### Włączenie/Wyłączenie kanału

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Lista kanałów (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Klawiszami góra/dół przewiń listę kanałów zapisanych w telefonie, wybierz potrzebny kanał i wybierz Opcje - (lewym klawiszem wyboru)
6. Wybierz Włącz/Wyłącz i potwierdź lewym klawiszem wyboru

### Aktywacja usługi:

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Odbierz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Wybierz Włącz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

### Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Odbierz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Wybierz Wyłącz (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

Do prawidłowego działania usługi wymagane jest odpowiednie ustawienie Języka. W tym celu sprawdź ustawienia zgodne z poniższym opisem

1. Wejdź do Menu klawiszem lewym klawiszem wyboru.
2. Wybierz opcję Wiadomości (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
3. Wybierz Nadawanie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
4. Wybierz Język (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)
5. Wybierz Wszystkie (potwierdź lewym klawiszem wyboru.)

### Wiadomości CB Kanał 50 - Gdzie jestem

Ustawienie kanału 050 jest identyczne jak pozostałych kanałów w usłudze Tu i teraz

## Samsung SGH-S100

### Ustawienie kanałów:

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Lista kanałów
4. Wybierz Dodaj > pojawi się:
5. Numer kanału > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK
6. Nazwa kanału > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### **Dodatkowe informacje**

Maksymalnie może być wpisanych 20 kanałów (w tym Indeks)

### **Wiadomości CB Kanał 50 - Gdzie jestem**

Aktywacja identyczna jak i przy pozostałych kanałach CB

## **Samsung SGH-V200**

### **Ustawienie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Lista kanałów
4. Wybierz Dodaj > pojawi się:
5. Numer kanału > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK > pojawi się:
6. Nazwa kanału > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### **Włączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

### **Wyłączenie/Włączenie pojedynczego kanału**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. Sieciowe

## **Samsung SGH-X450**

### **Ustawienie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Kanały
4. Wybierz Dodaj > pojawi się:
5. Numer kanału > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK > pojawi się:
6. Nazwa kanału > wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK
7. Wybierz Języki > zaznacz pozycje Wszystkie

### **Włączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości tekstowe
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wył.

## **Samsung SGH-X600**

### **Ustawienie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości i wybierz Wiad. sieciowe
2. Wybierz Kanały następnie Wszystkie
3. Wybierz Dodaj kanały> pojawi się:
4. Numer kanału > wpisz numer kanału np. 040 i zaakceptuj OK > pojawi się:
5. Nazwa kanału > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj OK

### **Włączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór
4. Wybierz Wł.

### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Odbiór

4. Wybierz Wył.

### Wyłączenie/Włączenie pojedynczego kanału

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Wiad. sieciowe
3. Wybierz Kanały
4. Zaznacz kanał, który chcesz wł/wył i wybierz potwierdzając lewym klawiszem funkcyjnym
5. Wybierz Wł. lub Wył. w zależności od tego czy kanał ma być aktywny czy też nie.

### Samsung SGH-U600

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Włącz
3. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie
4. Następnie wybierz Ustawienia kanałów > Moje kanały
5. Opcje> Dodaj kanał
6. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
7. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
8. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Samsung SGH-U800

1. Wejdź do Menu > Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Aktywacja: zaznacz Wł.
4. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
6. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. Tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Samsung U900 Soul

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz następujące pozycje
3. Odbiór: zaznacz Wł.
4. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
5. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
6. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
7. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
8. Język: zaznacz Wszystkie
9. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Samsung X160, X200, X510

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wł
3. Następnie wybierz Kanały a w niej:
4. Dodaj
5. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

### Samsung X660

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Włącz.
3. Następnie wybierz Lista kanałów a w niej Opcje
4. Dodaj kanał
5. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Wybierz opcję Języki i zaznacz Wszystkie
8. Wiadomości CB są widoczne w telefonie (w wiadomościach odebranych) jak zwykłe smsy.
9. Kanał 50 widoczny jest na dużym wyświetlaczu (wiadomości są również zapisane w skrzynce odbiorczej sms).

### Samsung X700, X820, Z400

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości sieciowe
2. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
3. Następnie wybierz Lista kanałów a w niej Opcje
4. Dodaj kanał
5. Wpisz Numer kanału
6. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
7. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

### Samsung Avila S5230

#### Ustawienie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe

- a. Aktywacja
  - i. Wł
  - ii. Wył
- b. Odbierane kanały
  - i. Wszystkie kanały - lista dostępnych
  - ii. Moje kanały
- c. Moje kanały
  - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
  - ii. Utwórz
- d. Język
  - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł - wybierz
    - ii. Wył
2. Wyłączenie
  - Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia
  - 1. Wiad. sieciowe
    - a. Aktywacja
      - i. Wł
      - ii. Wył – wybierz

## Samsung Avila F480

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Łączność > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### Ustawienie/Wyłączenie

Wejdź do Menu-> Wiadomości-> Ustawienia-> pojawi się;

1. Wiadomości sieciowe
  - a. Uaktywnij - według uznania
    - i. Wł.
    - ii. Wył.
  - b. Odbierane kanały
  - c. Wszystkie kanały
    - i. Moje kanały- wybieramy; następnie,
      - Utwórz
        - o Numer kanału - lista dostępnych
        - o Nazwa kanału- wpisz dowolną nazwę
    - d. Moje kanały- tu pojawi się kanał, który wcześniej utworzyliśmy
  - e. Język
    - i. Wszystkie
    - ii. Polski

## Samsung C140

Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe

Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wł

1. Następnie wybierz Kanały a w niej:
  - a. Dodaj
    - i. Wpisz Numer kanału
    - ii. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
2. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung C260

### Ustawienie

Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe

1. Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wł
2. Następnie wybierz Kanały a w niej:
  - a. Dodaj
    - i. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
    - ii. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
3. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

### Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie

Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe

1. Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wł
2. Następnie wybierz Kanały a w niej:
  - a. Dodaj
    - i. Wpisz Numer kanału - wpisz nr 50
    - ii. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
3. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Wyłączenie

Wejść do Menu i wybierz Wiadomości > SMS > Wiadomości sieciowe  
Wybierz opcję Odbiór i zaznacz Wył  
Kanały  
Język

## Samsung C3050

### Ustawienie

Wybierz Menu następnie Wiadomości i Ustawienia. Następnie Wiad. sieciowe.

1. Odbiór
  - a. Wyłącz
  - b. Włącz - zaznacz, aby odbierać wiadomości sieciowe.
2. Lista kanałów - modyfikacja ustawień możliwa po wyłączeniu odbioru wszystkich kanałów.
  - a. Wszystkie kanały
  - b. Indeks
  - c. Przykładowy kanał
    - i. Opcje - wybierz by dodać nowy kanał.
      1. Zapisz
      2. Dodaj kanał - wpisz kod i nazwę kanału.
        - a. Numer kanału - np. 20
        - b. Nazwa kanału - np. Razem
        - c. Gdzie jestem - przykładowy kanał.
      3. Usuń
        - a. Wybrane
        - b. Wiele
        - c. Wszystkie
      4. Edytuj
        - d. Język
          - i. Wszystkie
          - ii. Polski

### Wyłączenie

Wybierz Menu następnie Wiadomości i Ustawienia. Następnie Wiad. sieciowe.

1. Odbiór
  - a. Wył - zaznacz, aby Wyłączyć odbiór wiadomości sieciowych
  - b. Wł

### Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie

Wybierz Menu następnie Wiadomości i Ustawienia. Następnie Wiad. sieciowe.

1. Odbiór
  - a. Wył.
  - b. Wł. - zaznacz, aby odbierać wiadomości sieciowe.
2. Lista kanałów - modyfikacja ustawień możliwa po włączeniu odbioru wiadomości sieciowych.
  - a. Wszystkie kanały - odznacz odbiór wszystkich kanałów, aby mieć możliwość wpisania kanałów, które chcesz odbierać.
  - b. Opcje - wybierz by dodać nowy kanał.
    - i. Dodaj kanał - wpisz kod i nazwę kanału.  
Kod - np. 50  
Tytuł - np. Gdzie jestem?
3. Język
4. Wszystkie - zaznacz tą opcję, aby odbierać wiadomości
5. Polski

### Wyłączenie

Wybierz Menu następnie Wiadomości i Ustawienia. Następnie Wiadomości sieciowe.

1. Odbiór
  - a. Wył - zaznacz, aby Wyłączyć odbiór wiadomości sieciowych
  - b. Wł

## Samsung Corby (S3650)

### Ustawienie

Wejść do Menu > Wiadomości > Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały
    - ii. Moje kanały
    - c. Moje kanały
      - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
      - ii. Utwórz
      - d. Język
        - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdz do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł -wybierz

ii. Wył

### Wyłączenie

Wejdz do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł

ii. Wył – wybierz

### Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie

Wejdz do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł

ii. Wył

b. Odbierane kanały

i. Wszystkie kanały

ii. Moje kanały

c. Moje kanały

i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]

ii. Utwórz

Numer kanału: 50 wprowadź numer

Nazwa kanału: według uznania - można pozostawić puste tel. nada nazwę 50

d. Język

i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdz do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł - w bierz

ii. Wył

### Wyłączenie

Wejdz do Menu> Wiadomości> Ustawienia

Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł

ii. Wył – wybierz

## Samsung D600E

1. Wejdz do Menu > Wiadomości wybierz Wiad.sieciowe

a. Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.

b. Następnie wybierz Kanały

c. Wybrane kanały > Opcje

i. Dodaj kanały

Wpisz numer kanału w Podaj numer kanału

Wpisz nazwę kanału w Podaj Nazwę.

d. Wybierz opcję Języki i zaznacz Wszystkie

## Samsung DUOZ Light (C5212)

### Aktywacja

Wejdz do Menu i wybierz Wiadomości >Ustawienia > Wiadomości Sieciowe > Ustawienia i postępuj zgodnie z opisem

1. Aktywacja wybierz Włączone

2. Ustawienia kanałów - ustaw według uznania

a. Moje kanały - wybierz, jeżeli chcesz odbierać wiadomości z konkretnych kanałów

b. Wszystkie kanały - wybierz, jeżeli chcesz odbierać wszystkie wiadomości sieciowe

3. Moje kanały - możliwość edycji listy kanałów

a. Opcje

i. Dodaj - gdy chcemy dodać nowy kanał

Numer kanału

Tytuł

ii. Edytuj - gdy chcemy zmienić istniejący kanał

iii. Usuń - gdy chcemy usunąć podświetlony kanał

b. Włącz - klawiszem OK włączamy bądź wyłączamy podświetlony kanał

4. Języki - wybierz Wszystkie

### Wyłączenie

Wejdz do Menu i wybierz Wiadomości >Ustawienia > Wiadomości Sieciowe > Ustawienia i w opcji aktywacja wybierz Wyłączone

Kanał 50 - Gdzie jestem? - Aktywacja/Wyłączenie

Wejść do Menu i wybierz Wiadomości >Ustawienia > Wiadomości Sieciowe > Ustawienia i postępuj zgodnie z opisem

1. Aktywacja wybierz Włączone lub Wyłączenie by wyłączyć.
2. Ustawienia kanałów
  - a. Moje kanały - wybierz tę opcję
3. Moje kanały
  - b. Opcje i wybierz
  - c. Dodaj
    - i. Numer kanału - wpisz 50
    - ii. Tytuł - wpisz dowolną treść lub pozostaw puste
4. Języki - wybierz Wszystkie

## **Samsung DUOZ (D880)**

### **Ustawienie/Wyłączenie**

Wejść do Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Odbiór: zaznacz Wł. lub Wył- według uznania
2. Ustawienia kanałów: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
  - a. Numer kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
  - b. Tytuł: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### **Kanał 50 – Gdzie jestem? - Ustawienie**

Wejść do Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Odbiór: zaznacz Wł.
2. Ustawienia kanałów: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
  - a. Numer kanału: wprowadź numer 50
  - b. Tytuł: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### **Wyłączenie**

Wejść do Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe

Wybierz następujące pozycje

Odbiór: zaznacz Wył.

Ustawienia kanałów: wybierz Moje kanały

Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj

- a. Numer kanału: wprowadź numer 50
- b. Tytuł: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## **Samsung Delphi (B3410)**

### **Ustawienie**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia > Wiadomości sieciowe

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały - lista dostępnych
    - ii. Moje kanały
  - c. Moje kanały
    - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
    - ii. Utwórz
  - d. Język
    - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### **Aktywacja**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia > Wiadomości sieciowe

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

i. Wł -wybierz

ii. Wył

### **Wyłączenie**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia > Wiadomości sieciowe

1. Wiad. sieciowe

a. Aktywacja

- i. Wł
- ii. Wył - wybierz

### **Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia > Wiadomości sieciowe

#### 1. Wiad. sieciowe

##### a. Aktywacja

i. Wł

ii. Wył

##### b. Odbierane kanały

i. Wszystkie kanały

ii. Moje kanały

##### c. Moje kanały

i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]

ii. Utwórz

Numer kanału: 50 wprowadź numer

Nazwa kanału: według uznania - można pozostawić puste tel. nada nazwę 50

##### d. Język

i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### **Aktywacja**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia

#### 1. Wiad. sieciowe

##### a. Aktywacja

i. Wł - wybierz

ii. Wył

### **Wyłączenie**

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia

#### 1. Wiad. sieciowe

##### b. Aktywacja

i. Wł

ii. Wył – wybierz

## **Samsung Pixon12 (M8910)**

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Sieci > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### **Ustawienie/Aktywacja**

Z dolnego menu wejść do Wiadomości> Ustawienia> Aplikacje> Wiadomości> Wiad. Sieciowe, uzupełnij pola:

1. Aktywacja: zaznacz Wł.

2. Odbierane kanały

a. wybierz Moje Kanały - uaktywni się poniższe pole

3. Moje Kanały - zaznacz te które mają być aktywne

a. 50

b. Lub z dolnego menu wybierz Utwórz aby dodać inny kanał - Lista

i. Numer kanału: np. 70

ii. Nazwa kanału: np. sprzedam tel.

Wybierz Zapisz

4. Język: Wybierz wszystkie, następnie Zapisz

5. Zapisz

### **Wyłączenie**

Z dolnego menu wejść do Wiadomości> Ustawienia> Aplikacje> Wiadomości> Wiad. Sieciowe:

Aktywacja: zaznacz Wył.

### **Kanał 50 - Gdzie jestem?**

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Sieci > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### **Ustawienie/Aktywacja**

Z dolnego menu wejść do Wiadomości> Ustawienia> Aplikacje> Wiadomości> Wiad. Sieciowe:

1. Aktywacja: zaznacz Wł.

a. Odbierane kanały

i. wybierz Moje Kanały - uaktywni się poniższe pole

2. Moje Kanały - wejść

a. 50 - zaznacz jako aktywne

i. Zapisz

3. Język: Wybierz wszystkie, następnie Zapisz

4. Zapisz

### **Wyłączenie**

Z dolnego menu wejść do Wiadomości> Ustawienia> Aplikacje> Wiadomości> Wiad. Sieciowe:

Aktywacja: zaznacz Wył.

## **Samsung Soul (U900)**

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Łączność > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

## Ustawienie

Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Odbiór: zaznacz Wł.
2. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
  - a. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
  - b. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Łączność > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

## Ustawienie

Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Odbiór: zaznacz Wł.
2. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
  - a. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - 50
  - b. tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung U600

### Ustawienie

Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe

1. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Włącz
2. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie
3. Następnie wybierz Ustawienia kanałów > Moje kanały
  - a. Opcje> Dodaj kanał
    - i. Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
    - ii. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
    - iii. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie

Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości > Ustawienia > Wiadomości sieciowe

1. Wybierz pozycję Odbiór i zaznacz Włącz
2. Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie
3. Następnie wybierz Ustawienia kanałów > Moje kanały
  - a. Opcje> Dodaj kanał
    - i. Wpisz Numer kanału - 50
    - ii. Wpisz Nazwę kanału - wpisz dowolną nazwę
    - iii. Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung U800

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM 900/1800

### Ustawienie

Wejdź do Menu > Wiadomości > Wiadomości sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Aktywacja: zaznacz Wł.
2. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
  - a. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału - lista kanałów
  - b. Tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM 900/1800

## Ustawienie

Wejdź do Menu > Wiadomości > Wiadomości sieciowe

Wybierz następujące pozycje

1. Aktywacja: zaznacz Wł.
2. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
3. Moje kanały: wybierz Utwórz (lewy funkcyjny)
  - a. Identyfikator kanału: wprowadź numer kanału -wpisz 50
  - b. Tytuł kanału: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
4. Język: zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz [lewy funkcyjny]

## Samsung Ultra Touch (S8300)

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Łączność > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### Ustawienie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały - lista dostępnych
    - ii. Moje kanały
  - c. Moje kanały
    - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
    - ii. Utwórz
  - d. Język
    - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Łączność > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### Ustawienie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały - wpisz 50
    - ii. Moje kanały
  - c. Moje kanały
    - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
    - ii. Utwórz
  - d. Język
    - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

## Samsung Avila GPS (S5230G)

### Ustawienie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały
    - ii. Moje kanały
  - c. Moje kanały
    - i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
    - ii. Utwórz
  - d. Język
    - i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł. -wybierz
    - ii. Wył.

### Wyłączenie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył - wybierz

### Kanał 50 – Gdzie jestem? Ustawienie

Wejdź do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
  - a. Aktywacja
    - i. Wł
    - ii. Wył
  - b. Odbierane kanały
    - i. Wszystkie kanały
    - ii. Moje kanały
  - c. Moje kanały

- i. Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
- ii. Utwórz
- iii. Numer kanału: 50 wprowadź numer
- iv. Nazwa kanału: według uznania - można pozostawić puste tel. nada nazwę 50
- d. Język
- i. Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
- b. Aktywacja
- iii. Wł. -wybierz
- iv. Wył.

### Wyłączenie

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia

1. Wiad. sieciowe
- b. Aktywacja
- iii. Wł
- iv. Wył - wybierz

## Samsung DUOZ (C6112)

### Ustawienie/Wyłączenie

Wejść do Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe

Wybierz następujące pozycje

#### Ustawienia

**Aktywacja:** zaznacz **Wł.** lub **Wył**- według uznania

- **Odbierane kanały:** wybierz **Moje kanały**
- **Moje kanały:** wybierz Opcje > **Dodaj kanał**

Numer kanału: wprowadź numer kanału

- **Tytuł:** pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
- **Język:** zaznacz Wszystkie

Aby zaakceptować wybierz Zapisz

### Kanał 50 – Gdzie jestem?

#### Aktywacja

1. Wejść do **Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe**
2. Wybierz następujące pozycje
3. **Ustawienia**
4. Aktywacja: zaznacz Wł. lub Wył- według uznania
5. Odbierane kanały: wybierz Moje kanały
6. **Moje kanały:** wybierz Opcje > Dodaj kanał
7. **Numer kanału:** wprowadź numer kanału
8. **Tytuł:** pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
9. **Język:** zaznacz **Wszystkie**
10. Aby zaakceptować wybierz **Zapisz**

#### Wyłączenie

1. Wejść do **Menu > Wiadomości > Wiad. sieciowe**
2. Wybierz następujące pozycje
3. **Ustawienia**
4. **Aktywacja:** znac **Wył.**
5. Ustawienia kanałów: wybierz Moje kanały
6. Moje kanały: wybierz klawisz akceptacji następnie Opcje > Dodaj
7. Numer kanału: wprowadź numer 50
8. Tytuł: pozostaw puste. Telefon nada automatycznie nazwę
9. Język: zaznacz Wszystkie
10. Aby zaakceptować wybierz **Zapisz**

## Samsung Diva (S7070)

### Ustawienie/Wyłączenie

Wejść do Menu> Wiadomości> Ustawienia

- Wiad. sieciowe

#### Aktywacja

- Wł.
- Wył.

#### Odbierane kanały

- Wszystkie kanały

- Moje kanały

#### **Moje kanały**

- Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
- Utwórz

#### **Język**

- Wszystkie [domyślne ustawienie]

#### **Aktywacja**

Wejść do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe
  - Aktywacja**
    - Wł. -wybierz
    - Wył.

#### **Wyłączanie**

Wejść do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

#### **o Aktywacja**

- Wł.
- Wył. - wybierz

### **Kanał 50 – Gdzie jestem?**

#### **Ustawienie**

Wejść do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

#### **Aktywacja**

- Wł.
- Wył.
- **Odbierane kanały**
  - Wszystkie kanały
  - Moje kanały
  - **Moje kanały**
    - Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
    - Utwórz
    - Numer kanału: 50 wprowadź numer
    - Nazwa kanału: według uznania - można pozostawić puste tel. nada nazwę 50
    - o **Język**
      - Wszystkie [domyślne ustawienie]

#### **Aktywacja**

Wejść do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

#### **Aktywacja**

- Wł. - wybierz

Wył.

Wyłączanie

Wejść do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

#### **Aktywacja**

- Wł
- Wył - wybierz

## **Samsung E1150**

#### **Ustawienie/Aktywacja**

Wejść do **Menu**, wybierz **Wiadomości**, następnie **Ustawienia** > **Wiadomości Sieciowe**:

- Aktywacja: wybierz **Włączone**
- Kanały odbioru - ustaw według uznania

**Moje kanały** - wybierz, jeżeli chcesz odbierać wiadomości z konkretnych kanałów

**Wszystkie kanały** - wybierz, jeżeli chcesz odbierać wszystkie wiadomości sieciowe

**Moje kanały** - możliwość edycji listy kanałów

- Opcje
- Dodaj kanał - gdy chcemy dodać nowy kanał
- Numer kanału:...
- Tytuł: ...
- Zapisz
- Usuń kanał
- Edytuj - gdy chcemy zmienić istniejący kanał
- Dodaj kanał
- Język: wybierz Wszystkie

## Wyłączenie

Wejdź do **Menu**, wybierz **Wiadomości**, następnie **Ustawienia** > **Wiadomości Sieciowe** > **Aktywacja** wybierz **Wyłączone**

## Kanał 50 – Gdzie jestem?

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Menu**, wybierz **Wiadomości**, następnie **Ustawienia** > **Wiadomości Sieciowe**:

- Aktywacja wybierz Włączone lub Wyłączone by wyłączyć.
- Kanały odbioru - ustaw według uznania

**Moje kanały** - wybierz, jeżeli chcesz odbierać wiadomości z konkretnych kanałów

- Moje kanały - wybierz tę opcję

Opcje

- Dodaj kanał
- Numer kanału: 050
- Tytuł: np. Informacja o sieci, następnie wybieramy Opcje:
- Zapisz
- Język: wybierz Wszystkie

## Samsung Galaxy (I5700)

Wiadomości Tu i Teraz są odbierane przez telefon jak zwykłe SMS i nie da się tego zmienić. Usługa działa w sieci 2G

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Menu** > **Wiadomości** > i wciśnij klawisz **Menu**. Wybierz **Ustawienia**. Przejdź do Ustawień CB i zaznacz Włączenie wiadomości sieciowych. Następnie wybierz Konfigurację kanałów

- Odbierane kanały - po wybraniu Mój kanał pojawia się możliwość wyboru konkretnych kanałów
- Mój kanał - lista kanałów aby dodać kanał kliknij na niego i wybierz menu > dodaj. Następnie podaj nr kanał i nazwę Aktywny kanał jest zaznaczony zielonym √ (dotknij go aby wyłączyć/włączyć)
- Języki - należy wybrać wszystkie

### Zmiana i kasowanie kanałów

- Na liście kanałów podświetlamy dany kanał klawiszem góra/dół (nie dotykamy go palcem)
- po podświetleniu go wybieramy klawisz menu pojawią się opcje:

Dodaj / Usuń / Edytuj

## Samsung J600E

### Ustawienie

Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Wiadomości sieciowe

- Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł.
  - Następnie wybierz Ustawienia kanałów a w niej Opcja
- Moje kanały** [jeśli podświetlona na szaro to we **Wszystkie kanały** ustaw na **Wył.**]
- Wybierz Opcje [lewy funkcyjny] a następnie Dodaj Kanał
  - Wpisz Numer kanału - patrz listę kanałów
  - Wpisz Tytuł - wpisz dowolną nazwę
  - Wybierz Opcje następane
  - Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

### Wyłączenie

Wejdź do **Menu** i wybierz **Wiadomości** > **Wiadomości sieciowe**

- Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz WYł.

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

#### Ustawienie/Wyłączenie

Wejdź do **Menu** i wybierz **Wiadomości** > **Wiadomości sieciowe**

- Wybierz pierwszą pozycję Odbiór i zaznacz Wł. (gdy chcesz wyłączyć zaznacz Wył.)
- Następnie wybierz Ustawienia kanałów a w niej Opcja

**Moje kanały** [jeśli podświetlona na szaro to we **Wszystkie kanały** ustaw na **Wył.**]

- Wybierz Opcje [lewy funkcyjny] a następnie Dodaj Kanał
- Wpisz Numer kanału -050
- Wpisz Tytuł - wpisz dowolną nazwę
- Wybierz Opcje następane

- Wybierz opcję Język i zaznacz Wszystkie

## Samsung Monte (S5620)

**Ustawienie** Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > **Menu** > **Ustawienia** > **Ustawienia Sieci** > **Tryb pracy sieci** > **GSM 900/1800** Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### Aktywacja

- Wł.
- Wył.

### Odbierane kanały

- Wszystkie kanały
- Moje kanały

### Moje kanały

- Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
- Utwórz

### Język

- Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### Aktywacja

- Wł. -wybierz
- Wył

### Wyłączenie

Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### Aktywacja

- Wł.
- Wył. - wybierz

## Kanał 50 – Gdzie jestem?

### Ustawienie

Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### o Aktywacja

- Wł.
- Wył.

### Odbierane kanały

- Wszystkie kanały
- Moje kanały

### Moje kanały

- Puste [gdy wprowadzono jakieś zostaną wymienione]
- Utwórz
- Numer kanału: 50 wprowadź numer
- Nazwa kanału: według uznania - można pozostawić puste tel. nada nazwę 50
- Język
- Wszystkie [domyślne ustawienie]

### Aktywacja

Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### Aktywacja

- Wł. - wybierz
- Wył.

### Wyłączenie

Wejdź do **Menu**> **Wiadomości**> **Ustawienia**

- Wiad. sieciowe

### Aktywacja

- Wł
- Wył - wybierz

## Samsung Wave (S8500)

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieć > Tryb sieci > GSM 900/1800

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Opcje** (dolna rozwijana zakładka), następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe

o **Aktywacja: On/Off** (w zależności czy chcesz odbierać wiadomości czy nie)

o Odbierane kanały

- Wszystkie kanały

- . **Moje kanały**
- . Ustaw
  - o Moje kanały
- . Zaznacz te które chcesz odbierać
- . Ustaw
  - o Język
- . Zaznacz wszystko

### Kanał 50 – Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieć > Tryb sieci > GSM 900/1800

### Ustawienie/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Opcje** (dolna rozwijana zakładka), następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe
  - o **Aktywacja: On/Off** (w zależności czy chcesz odbierać wiadomości czy nie)
  - o Odbierane kanały
    - . Wszystkie kanały
    - . **Moje kanały**
    - . Wybierz **Ustaw**
      - o Moje kanały
    - . Zaznacz **kanał 50**
    - . Następnie **Ustaw**
      - o Język
    - . Zaznacz wszystko

## Galaxy Ace (S5830)

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu: **Aplikacje > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefoni komórkowej > Korzystaj tylko z sieci 2G**

### Aktywacja

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **MENU** > **Ustawienia**:

Ustawienia wiadomości sieciowych

- **Wiadomości sieciowe: Włącz**
- **Konfiguracja kanału:**
  - Odbierane kanały:
    - Wszystkie kanały
  - **Dodaj kanał**
    - Nazwa kanału
    - Numer kanału
    - **Włącz**
    - Zapisz
- Język: zaznacz wszystko

### Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **MENU** > **Ustawienia**:

Ustawienia wiadomości sieciowych

- **Wiadomości sieciowe: Wyłącz**

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

#### Aktywacja

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **MENU** > **Ustawienia**:

Ustawienia wiadomości sieciowych

- **Wiadomości sieciowe: Włącz**
- **Konfiguracja kanału:**
  - Odbierane kanały:
    - Mój kanał
  - **Dodaj kanał**

- Nazwa kanału: np.Moja lokalizacja
- Numer kanału : 50
- **Włącz**
- Zapisz
- Język: zaznacz wszystko

## Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **MENU** > **Ustawienia**:

Ustawienia wiadomości sieciowych

- **Wiadomości sieciowe: Wyłącz**

## Galaxy mini (S5570)

Wiadomości **Tu i Teraz** są odbierane przez telefon jako SMS i nie da się tego zmienić.

**Usługa działa tylko w sieci 2G.**

Zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Korzystaj tylko z sieci 2G (należy zaznaczyć )

Wejdź do **Menu** > **Wiadomości** > **Wiadomości** > i wciśnij klawisz **Menu**.

Wybierz **Ustawienia** i w sekcji Ustawienia wiadomości sieciowych, zaznacz opcję **Włączenie wiadomości sieciowych**.

Następnie przejdź do **Konfiguracja kanału**

W opcji **Język** powinny być wybrane wszystkie języki (na liście nie ma języka polskiego - nie ma to wpływu na działanie usługi)

Pojawią się opcje

- **Odbierane kanały**
  - Wszystkie kanały
  - **Mój kanał** - wybierz
- **Dodaj kanał** - należy podać nr kanału i nazwę
- **Lista kanałów** - jeżeli mamy dodany jakiś kanał pojawi się on na liście.  
Aby go włączyć należy dotknąć nazwę kanału.  
Aby go zmienić lub usunąć należy przytrzymać dłużej palec na nazwie aż podświetli się na zielono.

## Galaxy Note (N7000)

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G.

Zmiana trybu: **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Komunikacja** > **Sieci telefoni komórkowej** > **Tryb pracy sieci: ustaw na "Tylko GSM"**

## Aktywacja

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **[MENU]** > **Ustawienia** > **Ustawienia wiadomości sieciowych**:

- **Wł. wiad. sieciowych: Włącz**
- **Konfiguracja kanału:**
  - Odbierane kanały: wybierz **Mój kanał**
  - **Dodaj kanał**
    - Nazwa kanału
    - Numer kanału
    - **Zaznacz "Włącz"**
    - Zapisz
- Język: **zaznacz wszystko**

## Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości** > klawisz **[MENU]** > **Ustawienia** > **Ustawienia wiadomości sieciowych**:

- **Wł. wiad. sieciowych: Wyłącz**

Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Aktywacja**

Wejść do **Wiadomości** > klawisz **[MENU]** > **Ustawienia** > **Ustawienia wiadomości sieciowych**:

- **Wł. wiad. sieciowych: Włącz**
- **Konfiguracja kanału:**
  - Odbierane kanały: wybierz **Mój kanał**
  - **Dodaj kanał**
    - Nazwa kanału: np.: gdzie jestem
    - Numer kanału: 50
    - **Zaznacz "Włącz"**
    - Zapisz
- Język: **zaznacz wszystko**

## Wyłączenie

Wejść do **Wiadomości** > klawisz **[MENU]** > **Ustawienia** > **Ustawienia wiadomości sieciowych**:

- **Wł. wiad. sieciowych: Wyłącz**

## Galaxy S Plus (I9001)

Wiadomości Tu i Teraz są odbierane przez telefon jak zwykłe SMS i nie da się tego zmienić > jako nadawca będzie widoczne "CB-SMS".

Usługa działa w sieci 2G (zmiana trybu sieci **Aplikacje** (Menu) > **Ustawienia** > **Komunikacja** > **Sieci telefonii komórkowej** > **Tryb pracy sieci** > wybieramy **Tylko GSM**)

Wejść do **Aplikacje** > **Wiadomości** > klawisz **Menu** > **Ustawienia**.

Przejdź do **Wł. wiad. sieciowych** a następnie wybierz **Konfiguracja kanałów**.

Sprawdź czy w opcji **Język** są zaznaczone wszystkie języki.

- Odbierane kanały
- Wszystkie kanały
- **Mój kanał** - wybierz tę opcję

Aby dodać kanał kliknij **Dodaj kanał**. Należy podać nazwę kanału (dowolna) oraz numer kanału.

### Zmiana i kasowanie kanałów:

Na liście kanałów podświetlamy dany kanał, przytrzymujemy dłużej palcem, pojawią się opcje **Usuń** i **Edytuj**

## Galaxy SII (I9100)

Wiadomości Tu i Teraz są odbierane przez telefon jak zwykłe SMS i nie da się tego zmienić > jako nadawca będzie widoczne "CB-SMS".

Usługa działa w sieci 2G

Wejść do **Aplikacje** > **Wiadomości** > klawisz **Menu** > **Ustawienia**.

Przejdź do **Wł. wiad. sieciowych**.

Następnie wybierz **Konfiguracja kanałów**.

Dodatkowo są jeszcze dostępne:

### Ustawienia powiadamiania

- Powiadomienia - Wł/Wył
- Wybierz dzwonek - wybór z listy dzwoneków.
  
- Odbierane kanały
  - Wszystkie kanały
  - Mój kanał - pojawia się możliwość Dodania kanału

**Aby dodać kanał** kliknij **Dodaj kanał**. Należy podać nazwę kanału (dowolna) oraz numer kanału.

### Zmiana i kasowanie kanałów:

na liście kanałów podświetlamy dany kanał, przytrzymujemy dłużej palcem, pojawią się opcje **Usuń** i **Edytuj**.

## Samsung Galaxy Y (S5360)

Wiadomości **Tu i Teraz** są odbierane przez telefon jako SMS i nie da się tego zmienić.

### Usługa działa tylko w sieci 2G.

Zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Korzystaj tylko z sieci 2G (należy zaznaczyć )

Wejdź do **Menu > Wiadomości > Wiadomości** > i wciśnij klawisz **Menu**.

Wybierz **Ustawienia** i w sekcji Ustawienia wiadomości sieciowych, zaznacz opcję **Włączenie wiadomości sieciowych**.

Następnie przejdź do **Konfiguracja kanału**

W opcji **Język** powinny być wybrane wszystkie języki (na liście nie ma języka polskiego - nie ma to wpływu na działanie usługi)

Pojawią się opcje

- **Odbierane kanały**
  - Wszystkie kanały
  - **Mój kanał** - wybierz
- **Dodaj kanał** - należy podać nr kanału i nazwę
- **Lista kanałów** - jeżeli mamy dodany jakiś kanał pojawi się on na liście. Aby go włączyć należy dotknąć nazwę kanału. Aby go zmienić lub usunąć należy przytrzymać dłużej palec na nazwie.

## Galaxy Tab

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. **Zmiana trybu pracy sieci:**

**Aplikacje > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Tryb pracy sieci:**

- GSM/WCDMA [tryb automatyczny]
- **Tylko GSM > wybierz**
- Tylko WCDMA [UMTS]

## Aktywacja - wiadomości pojawiają się jako sms od CB-SMS

Wejdź do **Aplikacje > Wiadomości > klawisz MENU > Ustawienia:**

- Ustawienia pamięci
- Ustawienia SMS
- Ustawienia MMS
- **Ustawienia CB**
  - Wł. wiadomości sieciowych: **Wł.**
  - **Konfiguracja kanału**
    - **Odbierane kanały**
      - Wszystkie kanały
      - **Mój kanał**
    - **Moje kanały**
      - **Dodaj kanał** [aktywne, gdy w Odbierane kanały wybrane jest "Mój kanał"]
        - Nazwa kanału
        - Numer kanału
        - Włącz kanał: **Wł**
      - klawisz MENU
        - Usuń wszystkie kanały
    - Język
      - Zaznacz wszystko [Wł/Wył]
  - Ustawienia powiadamiania

## Wyłączenie

Wejdź do **Aplikacje > Wiadomości > klawisz MENU > Ustawienia:**

- Ustawienia pamięci
- Ustawienia SMS
- Ustawienia MMS
- **Ustawienia CB**
  - Wł. wiadomości sieciowych: **Wył.**

## Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. **Zmiana trybu pracy sieci:**

**Aplikacje > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Tryb pracy sieci:**

- GSM/WCDMA [tryb automatyczny]
- **Tylko GSM > wybierz**
- Tylko WCDMA [UMTS]

## Aktywacja - wiadomości pojawiają się jako sms od CB-SMS

Wejść do **Aplikacje > Wiadomości > klawisz MENU > Ustawienia:**

- Ustawienia pamięci
- Ustawienia SMS
- Ustawienia MMS
- **Ustawienia CB**
  - Wł. wiadomości sieciowych: **Wł.**
  - **Konfiguracja kanału**
    - **Odbierane kanały**
      - Wszystkie kanały
      - **Mój kanał**
    - **Moje kanały**
      - **Dodaj kanał** [aktywne, gdy w Odbierane kanały wybrane jest "Mój kanał"]
        - Nazwa kanału: wpisz np. **gdzie?**
        - Numer kanału: wpisz **50**
        - Włącz kanał: **Wł**
      - klawisz MENU
        - Usuń wszystkie kanały
    - Język
      - Zaznacz wszystko [Wł/Wył]
  - Ustawienia powiadamiania

## Wyłączenie

Wejść do **Aplikacje > Wiadomości > klawisz MENU > Ustawienia:**

- Ustawienia pamięci
- Ustawienia SMS
- Ustawienia MMS
- **Ustawienia CB**
  - Wł. wiadomości sieciowych: **Wył.**

## Samsung Galaxy Tab 10.1

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu Aplikacje (Menu) > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Tryb pracy sieci: wybierz Tylko GSM.

Wejść do **Aplikacje (Menu) > SMS > Opcje** [ikonka w prawym górnym rogu]

- **Ustawienia**
  - **Ustawienia wiadomości sieciowych**
    - Wł. wiad. sieciowych: **zaznacz**
    - **Ustawienia kanału**
      - **Odbierane kanały**
        - Wszystkie stacje
        - **Mój kanał** > po wyborze tej opcji pojawi się **Dodaj kanał**
          - Nazwa stacji
          - Numer kanału
          - Włącz kanał [**zaznacz/odznacz**]
          - Save/Anuluj
    - Język: zaznacz **Wszystkie**

**Aby usunąć lub zmienić wybrany kanał,** należy go zaznaczyć i przytrzymać dłużej aby pojawiło się okno z wyborem: Usuń lub Edytuj.

## Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu Aplikacje (Menu) > Ustawienia > Komunikacja > Sieci telefonii komórkowej > Tryb pracy sieci: wybierz Tylko GSM.

Wejść do **Aplikacje (Menu) > SMS > Opcje** [ikonka w prawym górnym rogu]

- **Ustawienia**
  - **Ustawienia wiadomości sieciowych**
    - Wł. wiad. sieciowych: **zaznacz**
    - **Ustawienia kanału**
      - **Odbierane kanały**
        - Wszystkie stacje
        - **Mój kanał** > po wyborze tej opcji pojawi się **Dodaj kanał**
          - Nazwa stacji: np.: **Gdzie jestem**
          - Numer kanału: **50**
          - Włącz kanał [**zaznacz**/odznacznac]
          - Save/Anuluj
    - Język: zaznacz **Wszystkie**

**Aby usunąć lub zmienić wybrany kanał**, należy go zaznaczyć i przytrzymać dłużej aby pojawiło się okno z wyborem: Usuń lub Edytuj.

## Solid (B2710)

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu pracy sieci:

**Menu > Ustawienia > Sieć > Tryb pracy sieci:**

- Automatyczny
- **GSM 900/1800 > wybierz**
- GSM 850/1900
- UMTS 900/2100

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Ustawienia**:

- Wiad. sieciowe
  - **Aktywacja: [Wł/Wył]** (w zależności czy chcemy odbierać wiadomości czy nie)
  - Kanały odbioru
    - Wszystkie kanały
    - **Moje kanały**
      - Ustaw
  - Moje kanały
    - Zaznacz te które chcesz odbierać
      - Ustaw
  - Język
    - Zaznacz **Wszystkie**

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu pracy sieci:

**Menu > Ustawienia > Sieć > Tryb pracy sieci:**

- Automatyczny
- **GSM 900/1800 > wybierz**
- GSM 850/1900
- UMTS 900/2100

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Ustawienia**:

- Wiad. sieciowe
  - **Aktywacja: [Wł/Wył]** (w zależności czy chcemy odbierać wiadomości czy nie)
  - Odbierane kanały
    - Wszystkie kanały
    - **Moje kanały**
      - Wybierz **Ustaw**
  - Moje kanały
    - Zaznacz **kanał 50**
      - Następnie **Ustaw**
  - Język
    - Zaznacz **Wszystkie**

## Samsung Wave 3 (S8600)

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Sieć > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800.

### Włączenie/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Opcje** (dolna rozwijana zakładka), następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe: **On / Off**

Odebrane wiadomości znajdują się w **Wiadomości > Zaawansowane > Wiadomości sieciowe**.

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Sieć > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800.

### Ustawienie/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Opcje** (dolna rozwijana zakładka), następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe: **On / Off**

Odebrane wiadomości znajdują się w **Wiadomości > Zaawansowane > Wiadomości sieciowe**.

## Wave 723 (S7230)

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieć > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Więcej** [dolny klawisz z trzema kropkami], następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe
  - **Aktywacja: [Wi/Wy]** (w zależności czy chcemy odbierać wiadomości czy nie)
  - Odbierane kanały
    - Wszystkie kanały
    - **Moje kanały**
      - Ustaw
  - Moje kanały
    - Zaznacz te które chcesz odbierać
      - Ustaw
  - Język
    - Zaznacz wszystko

### Kanał 50 - Gdzie jestem?

**Uwaga:** wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci **2G**. Zmiana trybu: Menu > Ustawienia > Komunikacja > Sieć > Tryb pracy sieci > GSM 900/1800

### Aktywacja/Wyłączenie

Wejdź do **Wiadomości**, wybierz **Więcej** [dolny klawisz z trzema kropkami], następnie **Ustawienia**:

- Wiadomości sieciowe
  - **Aktywacja: [Wi/Wy]** (w zależności czy chcemy odbierać wiadomości czy nie)
  - Odbierane kanały
    - Wszystkie kanały
    - **Moje kanały**
      - Wybierz **Ustaw**
  - Moje kanały
    - Zaznacz **kanał 50**
      - Następnie **Ustaw**
  - Język
    - Zaznacz wszystko