Mitsubishi M320

Ustawienie

1. Wejdź do menu Wiadomości > Ustawienia> Info sieci
2. Wybierz Rodzaje informacji
3. Wybierz [...] (oznacza to wolne miejsce) lub wskaż istniejący zapis, a następnie wciśnij Potwier [lewy klawisz wyboru]
4. Wskaż Modyfikuj według kodu, a następnie wprowadź numer kanału:

Włączenie

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył..
3. Wybierz Włącz

Wyłączenie

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył..
3. Wybierz Wyłącz

Mitsubishi Trium 110, Trium Aura, Trium Mars

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info sieci
2. Wybierz Rodzaje informacji
3. Wybierz [...] (oznacza to wolne miejsce) lub wskaż istniejący zapis, a następnie wciśnij lewy klawisz wyboru.
4. Wskaż Wybierz według kodu, a następnie wprowadź oznaczenia kanałów:

Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył..
3. Wybierz Włączone

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył..
3. Wybierz Wyłączone

Mitsubishi Trium Eclipse XL

Ustawienie

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info sieci
2. Wybierz Rodzaje informacji
3. Wybierz [...] (oznacza to wolne miejsce) lub wskaż istniejący zapis, a następnie wciśnij lewy klawisz wyboru.
4. Wskaż Wybierz według kodu, a następnie wprowadź oznaczenia kanałów:

Włączenie

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył..
3. Wybierz Włączone

Wyłączenie

1. Wejdź do menu Ustawienia, następnie Info Sieci.
2. Wybierz Wł./Wył.
3. Wybierz Wyłączone